

⚠ 取扱い注意事項

- ❶ ご利用いただく前に必ず取扱説明書をお読みください。
不適切な使用を原因とするケガやものの損傷について保証対象外となりますのでご承知ください。
- ボルトやネジが緩んだ状態のままで使用しないでください。
本体が破損し、ケガをする恐れがあります。ボルトやネジは1ヶ月に一度、緩んでいないか確認を行なってください。
- 移動させるときの注意点
引きずったり、物を掛けたまま移動させないでください。
移動させる際は2人以上で両端を持って移動させてください。
- 組み立てに関する注意点
繰り返し分解と組み立てを想定している製品ではありません。
何度も分解と組み立てを繰り返すと破損や歪みの原因になる可能性があります。
- 平らな場所に設置してください。
ガタツキなど故障の原因となりますので、平らな場所に設置してください。
アジャスターが付属しているので、床の不陸に合わせて調整してください。
- 直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください。
色褪せや塗装が剥げる原因になる場合がございます。本製品は室内、屋内用の製品です。
屋外では使用しないでください。
- 製品にはぶらさがらないでください。
- ストープ等の火気の側に近づけて使用しないでください。

メンテナンス


汚れが付着した場合は、下記(1)～(3)の手順でメンテナンスを行ってください。

- (1) 汚れのある箇所を乾拭きします。
- (2) 柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を浸しよく絞ってから汚れを拭き取ってください。
- (3) 乾いた布で乾拭きしてください。

※可動部に指を挟まないよう、作業する際は十分ご注意ください。

※必ず水で薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー、ベンゼン、アセトンなどの有機溶剤は変形・変色や塗装が剥がれる可能性があるので使用しないでください。

KANADEMONO



RAC-K0025,K0026 取扱説明書

本書は正しく安全にお使いいただくためのガイドブックです。この取扱説明書をよくお読みいただき、内容を理解した上でご使用ください。また本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

この度はKANADEMONOの製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
安全にお使いいただくために、ご使用前に注意事項および取扱説明書を最後までよくお読みください。万が一、商品に不具合があった場合、【お客様のお名前】【ご注文番号】をご記載の上、【不具合箇所の写真】【箱のステッカー】の写真と一緒に下記カスタマーサポートまでご連絡ください。商品の返品・交換時には、お届け時の梱包材をご使用の上ご返送くださいますようお願いいたします。お届け時の梱包材を処分されないようご注意ください。

KANADEMONO

カスタマーサポート窓口：<https://support.kanademono.design/> 営業時間：10:00～17:00（平日のみ）

保証について

本製品の保証期間は、商品のお届け日から1年間です。
保証期間内において、通常のご使用方法によって自然発生した故障は、部品交換または商品交換をさせていただきます。一部有料で交換対応させていただく場合もございます。
詳しくは右のQRコードよりKANADEMONOの保証制度をご確認ください。



⚠ 組立てに際しての注意事項

- 組立てる前に部品、不足部材がないかご確認ください。
- 組立てしやすい場所を確保してください。
- 組立て手順に従って組立ててください。
- 毛布等を敷くなど、床や家具にキズを付けないようご注意ください。



所要時間 10-20 分



組立て人数 1 人


部品・本体パーツ

※組立てる前に部品、部材をご確認ください。

A トップバー  ×1	D ボルト  ×8(予備 2)
B ベース  ×1	E 六角レンチ  ×1
C サイドバー  ×2	F アジャスター ※4 個は B パーツに取り付け済み  ×6(予備 2)


組立て手順

- 1 B パーツのネジ穴と C パーツの穴が重なるように差し込み、C パーツが垂直になるよう支え、4 箇所ボルトを締めます。



2

C パーツの上部に A パーツを差し込みます。



3

上部のボルトを 2 箇所締めます。アジャスターは B パーツに付いているので、最後に床の不陸に合わせて調整してください。

